

Уход за медными духовыми инструментами

После каждой игры.

Чтобы качество звука не снижалось быстрыми темпами, медные духовые должны чиститься после каждой игры.

Игра на таких инструментах сопровождается вдуванием воздуха и слюны в изгибы труб, где всякий раз при этом образуются отложения, подобные накипи. Их нарастание приводит к сужению канала трубы и изменению его конфигурации, что сказывается на качестве звука.

Чтобы этого избежать, необходимо после каждой игры сливать воду из ствола и продувать инструмент, одновременно работая тональными клапанами. Снаружи инструмент необходимо протирать чистой [мягкой тканью](#). Края мундштука чистятся специальной щеткой. Инструмент должен всегда храниться в футляре и только в сухом виде.

Раз в месяц.

Глубокая ежемесячная чистка инструмента занимает около часа. Сначала он полностью разбирается без применения усилий.

Клапаны, вентили и кулисы раскладываются в правильном порядке (каждый пронумерован). Затем раковина или ванна – в зависимости от размера инструмента – наполняется теплой водой с небольшим количеством добавленной посудомоечной жидкости. В нее погружается корпус инструмента и кулисы, все элементы (в том числе клапаны и поршны) ополаскиваются. При незначительном загрязнении рекомендуется использовать [полироль-очиститель](#).

После этого вытертые элементы раскладываются для полной просушки на чистом сухом полотенце. Сухие кулисы обрабатываются [смазкой](#), клапаны – [маслом](#), после чего элементы устанавливаются на место в соответствии с исходным порядком.

Барабан чистится мягкой влажной [тряпкой](#), корпус и кожа вытираются снаружи.

Раз в год.

Медный духовой музыкальный инструмент требует проведения более серьезной чистки раз в год.

Для начала его необходимо разобрать. Затем развести 1 чайную ложку мягкой жидкости для мытья посуды в 2 стаканах воды. [Мягкой тряпкой](#), смоченной в данном растворе, протирается корпус, кожа и аксессуары инструмента, за исключением пружин.

Особое внимание следует обратить на натяжные стержни. Если они почернели и покрылись въевшейся грязью, их следует подержать в емкости с обезжиривающей жидкостью.

Вымытые элементы инструмента насухо вытираются старой ветошью, которую после можно выбросить. Затем мокрой тряпкой вытирается барабан, после просушивается [чистой тканью](#).